

BOSCH PXX895D66E SERIE 8 kookplaat met afzuiging - 80cm



€ 3.569,00

Artikelnummer

PXX895D66E

EAN

4242005192526

Merk

BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez la vaisselle au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
 - : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
 - : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie

(par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction Boost pour toutes les zones à induction

: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.

- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.

- Les zones de cuisson seront automatiquement jointes ou séparées en fonction de la forme et de la taille de l'ustensile de cuisine placé.

- MoveMode (3 niveaux): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.

- PowerTransfer: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.

- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- PerfectCook Sensor: empêche la surbullition grâce à la régulation automatique de la température grâce à un capteur attaché à la casserole.

- PerfectFry: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

- Contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	PXX895D66E
EAN / Barcode	4242005192526
Energielabel	Klasse B
extra vuur	—
EAN	4242005192526

KENMERK

WAARDE

uitbreidbare zones

uitbreidbare zones

geluid

luid (? 42 dB)

bediening

sliderbediening

breedte

van 75 tot 85 cm breed

diameter afvoer

onbekend

bediening wlan

bediening via WLAN

afzuigcapaciteitnormaal: 400 - 700 m³/u**aansluitwaarde**

7.000 W - 7.999 W

kookzones

4 kookzones

rand

zijdelingse profielen